

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych zapachów.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać aż urządzenie ostygnie.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie, nie myć pod bieżącą wodą.
4. Ruszt i tacę można myć podobnie, jak inne naczynia kuchenne.
5. Przemycić urządzenie na zewnątrz wilgotną gąbką.
6. Nie używać substancji ściernych ani ostrych narzędzi do czyszczenia piekarnika.
7. Przed ponownym użyciem dokładnie wysuszyć.

**UWAGA!:** Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach! Nie wycierać wnętrza urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ponieważ można w ten sposób zniszczyć elementy piekarnika!

## DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: sieć prądu zmiennego 230V 50Hz

### MOC:

1350 W dotyczy modelu KT-A20R

1600 W dotyczy modelu KT-H34

### Pojemność:

18,5 L dotyczy modelu KT-A20R

34 L dotyczy modelu KT-H34

Poziom hałas:  $L_{WA} = 40\text{dB}$

**Aksesoria:** taca, ruszt, rożno z napędem, tacka na okruchy, 2 uchwyty



**Uwaga!:** Firma *MPM agd S.A.* zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu  
(użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu  
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej  
firmy MPM agd S.A.

**MPM agd S.A.**

05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 3

[www.mpm.pl](http://www.mpm.pl)

# MPM

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PIEKARNIK  
ELEKTRYCZNY**

**MODEL: KT-A20R i KT-H34**

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

- ▶ Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- ▶ Ustawiając urządzenie niezbędne jest zachowanie co najmniej 10 cm odstępu po bokach i 30 cm odstępu nad urządzeniem.
- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- ▶ Nie obsługiwaj urządzenia mokrymi rękami. Wtyczkę dokładnie umieść w gniazdku.
- ▶ Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu, wtyczki w wodzie i w innych płynach. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Nie wyszarpywać wtyczki z gniazdka za przewód. Wyciągać wtyczkę z gniazdka trzymając ją za nasadę.
- ▶ Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka. W takim przypadku należy oddać urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- ▶ W trakcie użytkowania powierzchnia urządzenia jest gorąca. Zachować szczególną ostrożność w trakcie i po zakończeniu użytkowania. Do otwierania i zamykania drzwi używać uchwytu przy drzwiczkach.
- ▶ Do wkładania i wyciągania tacy używać uchwytu do tacy.
- ▶ Użycie akcesoriów nie polecanych przez producentów może spowodować uszkodzenia urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- ▶ Na urządzeniu nie wolno kłaść tektury, papieru, świec i innych materiałów łatwopalnych.
- ▶ Zachować szczególną ostrożność podczas wyciągania tacy i usuwania gorącego tłuszczu.
- ▶ Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiach.
- ▶ Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Nie przyskać wodą na szybę w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania.
- ▶ Nie umieszczać urządzenia w pobliżu palnika gazowego, innego źródła ciepła lub w bezpośredniej bliskości wentylatora elektrycznego, które mogą mieć wpływ na odpowiednią kontrolę temperatury urządzenia.
- ▶ Urządzenia należy podłączyć do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
- ▶ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- ▶ Urządzenie należy stawiać na powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nie wolno stawiać na powierzchniach plastycznych, winylowych, lakierowanym drewnie lub innych wytworzonych z łatwopalnych substancji.
- ▶ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ▶ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

## OPIS URZĄDZENIA:

1. Zegar
2. Przełącznik temperatury
3. Lampka kontrolna
4. Przełącznik trybu pracy
5. Grzałka
6. Tacka
7. Ruszt
8. Drzwiczki szklane
9. Rączka drzwiczek szklanych
10. Rożno i uchwyt rożna



## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- ▶ Umyć wszystkie akcesoria łagodnym detergentem i dokładnie spłukać zimną wodą. Wytrzeć do sucha i złożyć urządzenie.
- ▶ Rozgrzać urządzenie do maksymalnej temperatury na około 15 minut, aby wyeliminować pozostały zapach opakowania. Podczas pierwszego rozgrzewania z urządzenia może się wydobywać lekki dym będący normalnym zjawiskiem wypalania się.

## UŻYTKOWANIE:

Zasadniczo wstępne rozgrzanie urządzenia nie jest konieczne. Rozgrzanie przyniesie lepsze rezultaty w wypadku pieczenia delikatnych potraw, jak słabo - i średnio wysmażone mięsa i ciasta.

## SPOSÓB PIECZENIA:

1. Umieścić ruszt w pożądaney pozycji.
2. Umieścić tacę wewnątrz piekarnika, zamknąć drzwi piekarnika.
2. Ustawić wyłącznik czasowy na żądanym czasie pieczenia.
4. Ustawić przełącznik trybu pracy (4) w pozycji: dolna grzałka lub górna grzałka lub górna i dolna grzałka.
5. Ustawić przełącznik trybu pracy na żądaną temperaturę.
6. Po zakończeniu pieczeniu ustawić pokrętko temperatury grzałki w pozycji „0”.

## SPOSÓB OPIEKANIA/SMAŻENIA:

1. Włożyć tacę z potrawką do piekarnika.
2. Ustawić wyłącznik czasowy na żądany czas pieczenia.
3. Ustawić przełącznik trybu pracy (4) w pozycji: górna lub dolna grzałka, górna i dolna grzałka.
4. Ustawić przełącznik trybu pracy na żądaną temperaturę.
5. Po zakończeniu opiekania, smażenia ustawić pokrętko temperatury i grzałki w pozycji „0”.